

Wichtige Hinweise zur Lagerung/Pflege

Akku

Wir empfehlen Ihnen den Akku auch bei Nichtgebrauch (zum Beispiel im Sommer) alle zwei Monate aufzuladen. Dies verlängert die Lebensdauer der Akkus bedeutend. Für das Laden unserer Akkus sind ausschliesslich unsere speziellen Ladegeräte zu verwenden, ansonsten wird für die Akkus keine Garantie gewährt. Laden Sie den Akku vor jeder Verwendung. Sie brauchen den Akku vor dem Aufladen nicht vollständig zu entladen. Wenn Sie den Akku aufladen, während noch eine gewisse Restladung vorhanden ist, so verringert sich die Kapazität des Akkus dadurch nicht. Schliessen Sie die Kontakte nicht kurz. Achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen. Halten Sie den Akku von Feuer fern. Setzen Sie den Akku auf keinen Fall Temperaturen über 60°C aus, wie sie z.B. bei direkter Sonneneinstrahlung oder in einem in der Sonne geparkten Auto auftreten können. Schützen Sie den Akku vor Feuchtigkeit. Setzen Sie den Akku keinen Stössen, Schlägen usw. aus, lassen Sie ihn nicht fallen und achten Sie darauf, nicht versehentlich auf den Akku zu treten. Zerlegen Sie den Akku nicht und nehmen Sie keine Veränderungen an ihm vor. Die Lebensdauer des Akkus ist begrenzt. Sie hängt von den Lager-, Betriebs- und Umgebungsbedingungen ab.

Pflegehinweise für Textil- und Lederprodukte

Unsere Produkte sind unbehandelt, d.h. nicht wasserabweisend. Wir empfehlen Ihnen, diese z.B. mit unseren oder gleichwertigem handelsüblichen Mitteln zu imprägnieren. Die Lederhandschuhe sollten zusätzlich von Zeit zu Zeit mit einer speziellen Lederpflege (für Glatt- oder Nubukleder, je nach Handschuh) behandelt werden, um das Leder vor dem Ausbleichen und Austrocknen zu schützen.

Heiz-Socken

Seien Sie vorsichtig beim Anziehen der Heiz-Socken, damit die Heizdrähte nicht übermässig beansprucht werden. Tragen Sie die Socken am besten mit dünnen Innensocken. Damit können Sie einer schnellen Abnutzung vorbeugen und die Socken müssen nicht so oft gewaschen werden. Die Heiz-Socken dürfen nur von Hand gewaschen werden. Nach dem Waschen drücken sie die Socken gut aus, aber auf keinen Fall auswringen. Zum Trocknen niemals auf Heizkörper legen.